

Uygulama Yüzeyleri

İç Mekan Duvar Yüzey ve Derzleri;

Seramik

Granit

İç Mekan Zemin Yüzey ve Derzleri;

Seramik

Granit

Yüzey Hazırlığı :

- Uygulama öncesinde küçük bir yüzeyde ürünü uygulayarak ön deneme yapılmalıdır.

Uygulama Yöntemleri :

- MegaClean K902 yüzeye püskürtülmeli veya sürülmeli, hafif lekelerde 1 - 3 dk., zorlu lekelerde ise 5 - 10 dk. beklenmeli, sonrasında temizlik fırçası veya sünger ile temizleme işlemi gerçekleştirilmelidir.
- Mekanik temizleme ekipmanları ile ürünün etkisi hızlandırılabilir.
- Ürün tamamen kurumadan önce temiz suyla temizlenmelidir.

Uygulama Önerileri :

- Gerek duyulduğu takdirde çok kirli yüzeylerde temizlik işlemi tekrarlanmalıdır.
- Asitlere duyarlı kaplamalar (traverten, mermer), çini ve el yapımı seramikler, asitten etkilenen armatürler, metal ve metalik kaplı seramik yüzeylerde renk deformasyonuna yol açacağı için bu yüzeylerde kullanılmamalıdır.
- Koyu renk derz yüzey temizliğinde mutlaka ön deneme yapılmalıdır.
- Uygulama esnasında uygulanacak yüzey çok nemli olmamalıdır.
- Kapalı alan uygulamalarında, ortamın iyi şekilde havalandırılması sağlanmalıdır ve uzun süre kapalı alanlarda kalınmamalıdır.
- Değişik yüzey uygulamalarında teknik destek hattımızı arayınız. (TEL: 444 4 595)

Yüzey ve Ortam Sıcaklığı

Uygulama esnasında yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ve +35°C arasında olmalıdır.